

Rozmowy przybornika – programy prac stwarzających zagrożenie pożarowe

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych współpracowników są najważniejsze i wszyscy mamy obowiązek zapewnić bezpieczne miejsce pracy. W związku z tym wszyscy mamy prawo i obowiązek powstrzymania niebezpiecznych działań, jeśli je zobaczymy, nie powinniśmy pozwalać naszym współpracownikom lub gościom na pracę w niebezpiecznych warunkach lub sytuacjach.

Dzisiaj chcę porozmawiać konkretnie o zagrożeniach związanych z pracami stwarzającymi zagrożenie pożarowe. Prace stwarzające zagrożenie pożarowe definiuje się jako wszelkie czynności, które wiążą się z otwartym ogniem lub wytwarzaniem ciepła lub iskier, np. cięcie, szlifowanie, lutowanie, spawanie, odpryskiwanie lub nitowanie na gorąco.

Nieodpowiednio kontrolowane prace stwarzające zagrożenie pożarowe są główną przyczyną pożaru. Gorący żużel z palnika spawalniczego może łatwo zapalić materiały łatwopalne w odległości 35 stóp (11 m) od obszaru roboczego, a powstały pożar może wzrosnąć niezauważony.

Podjęcie odpowiednich środków ostrożności wydaje się oczywistym rozwiązaniem. Jednak cięcie na skróty jest naturą ludzką, dlatego ważne jest, aby skutecznie zarządzać tym ryzykiem, abyśmy przestrzegali polityki i najlepszych praktyk.

Głównym problemem jest wykonywanie prac stwarzających zagrożenie pożarowe poza wyznaczonymi obszarami bezpiecznymi. Wykonawcy są szczególnie zaniepokojeni, ponieważ nie znają budynków i procesów i często nie są nadzorowani. Wszelkie prace stwarzające zagrożenie pożarowe wykonywane poza tymi obszarami powinny być monitorowane za pomocą pozwolenia na prace stwarzające zagrożenie pożarowe.

Gdy prace stwarzające zagrożenie pożarowe muszą być rutynowo wykonywane na obszarach niespecjalizowanych, jak to czasami bywa w przypadku nowych projektów budowlanych **lub** remontowych, dopuszczalną alternatywą dla korzystania z pozwolenia jest czasowe sklasyfikowanie obszaru jako obszaru przeznaczonego do prac stwarzających zagrożenie pożarowe. W tych obszarach wymagania dotyczące bezpieczeństwa powinny wykraczać poza to, co jest wymagane w przypadku dozwolonych prac stwarzających zagrożenie pożarowe, szczególnie w odniesieniu do zasady 35 stóp (11 m). Obszary te powinny być rutynowo kontrolowane w celu zapewnienia zgodności. W każdym przypadku należy ustalić ostrożną częstotliwość kontroli. W przypadku nieprzestrzegania przepisów nie należy zezwalać na prace stwarzające zagrożenie pożarowe.

W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa własnego lub innych osób należy zgłosić je przełożonemu, kierownikowi, działowi BHPiOŚ, działowi kadr, działowi prawnemu i zgodności z przepisami lub zadzwonić na infolinię RPM.

